

TSPL Windows SDK 指令开发手册

2.1.0

1. 更新记录

版本	内容	编辑者
2.1.0	图片路径加入宽字符类型	dan

2. 手册信息

本 SDK 手册提供了 Windows 应用程序开发所需的 dll 文件信息。

我们在不断地努力提高和升级我们所有产品的功能与质量。之后，产品规格和用户手册的内容可能会更改，请联系我们的客服确认最新版本。

3. 操作系统

Windows 10 以上

4. 备注

错误代码返回值大于 0 时，属于 Windows 系统内部错误，请查阅相关帮助文档。

打印机分辨率为 200 dpi 时，1 mm=8 dot(点);打印机分辨率为 300 dpi 时，1 mm=12 dot(点)。

5. 方法

5.1. PrinterCreator

此函数功能为创建指定机型的打印机对象(在进行任何打印机操作之前必须先创建打印机对象)。

```
int PrinterCreator(void** handle, const char* model);
```

参数:

*void** handle*

[in,out] 创建目标打印机对象。

const TCHAR model*

[in] 指定目标打印机型号。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效

5.2. ReleasePrinter

此函数功能为释放已创建指定机型打印机对象的资源(在操作结束后且不再进行打印机操作时必须释放创建的打印机对象)。

```
int ReleasePrinter(void* hPrinter);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 需要释放的目标打印机对象的句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败

5.3. OpenPort

此函数功能为打开通讯端口, 与打印建立连接。连接成功后才能正常使用其它功能。连接失败时, 请查看函数返回的错误信息。目前支持 USB、网络通信、串口通信。

```
int OpenPort(void* handle,const TCHAR* setting);
```

```
int PortOpen(void* handle, const char* setting);
```

参数:

void handle*

[in] 打印机对象句柄。

void setting*

[in] 设置连接目标打印机的通讯端口参数。具体内容查看下表:

配置列表:

类别	配置	描述	示例
----	----	----	----

USB	USB,Model/PortNum	USB, 打印机型号 USB, 端口号如果同时连接本公司多台不同型号的打印机, 建议采用“USB,机型”的方式连接	USB,4B-2054A USB,USB031
NET	NET,IP 地址 (IPV4)[,端口]	指定网络打印机的 IP 地址和端口。如果不指定端口, 默认端口是 9100。	NET,192.168.1.10 NET,192.168.1.10,9100
COM	COMn,rate	指定连接的串口端口号和波特率。	COM10,19200
LPT	LPTn	指定连接的并口端口号	LPT3

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_OPEN_FAILED	-8	打开 IO 失败
ERROR_IO_USB_DEVICE_NOT_FOUND	-17	找不到 USB 设备

5.4. ClosePort

此函数功能为关闭通讯。当不使用端口通讯时, 请关闭端口。

```
int ClosePort(void* handle);
```

参数:

void handle*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效

5.5. WriteData

此函数功能为向打印机发送数据。

```
int WriteData(void* handle,unsigned char* buffer,unsigned int size);
```

参数:

void handle*

[in] 打印机对象句柄。

unsigned char buffer*

[in] 发送的字节数组

unsigned int size

[in] 发送数据的长度。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时

5.6. ReadData

此函数功能为读取打印机的数据。

```
int ReadData(void* handle,unsigned char* buffer,unsigned int size);
```

参数:

void handle*

[in] 打印机对象句柄。

unsigned char buffer*

[in] 需要读取的打印机数据。

unsigned int size

[in] 所需读取的数据长度。

返回值:

错误代码	值	描述
	>0	成功，读取的数据长度

ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_OPEN_FAILED	-8	打开 IO 失败

5.7. TSPL_SelfTest

此函数功能为打印机打印自检页，自检页中包含打印机的基本配置信息。

int TSPL_SelfTest(void* hPrinter);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.8. TSPL_Bar

此函数功能为绘制长条

int TSPL_Bar(void* hPrinter, int x, int y,int width, int height);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int width

[in] 宽度(单位:点)。

int height

[in] 高度(单位:点)。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.9. TSPL_BarCode

此函数功能为打印一维条码。

`int TSPL_BarCode(void* hPrinter,int x,int y,int type,const char* content,int height,int showText = 0,int rotation = 0,int narrow = 2,int wide = 2);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标, 单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标, 单位为点。

int type

[in] 设置条码类型。

类型	值
Code 128	0
Code 128M	1
EAN 128	2
Interleaved 2 of 5	3
Interleaved 2 of 5 with check digits	4
Code 39	5
Code 39C	6
Code 93	7
EAN 13	8
EAN 13 with 2 digits add-on	9

EAN 13 with 5 digits add-on	10
EAN 8	11
EAN 8 with 2 digits add-on	12
EAN 8 with 5 digits add-on	13
Codabar	14
Postnet	15
UPC-A	16
UPC-A with 2 digits add-on	17
UPC-A with 5 digits add-on	18
UPC- E	19
UPC- E with 2 digits add-on	20
UPC- E with 5 digits add-on	21
China post code	22
MSI code	23
MSI with check digit	24
PLESSEY code	25
ITF 14 code	26
EAN 14 code	27
Code 11	28
TELEPEN	29
TELEPENN	30
PLANET	31
CODE_49	32
DPI	33
DPL	34

const char content*

[in] 条码数据。

int height

[in] 高度(单位:点)。

int showText

[in] 文本显示类型。

类型	值
不显示文本	0
居左显示	1
居中显示	2
居右显示	3

int rotation

[in] 旋转方向。

方向	值
不旋转	0
旋转 90 度	1
旋转 180 度	2

旋转 270 度	3
----------	---

int narrow

[in] 窄 Bar 宽度, 单位为点。

int rotation

[in] 宽 Bar 宽度, 单位为点。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.10. TSPL_BitMap

此函数功能为绘制二值化后的位图。

`int TSPL_BitMap(void* hPrinter,int x,int y,int width,int height,int mode,unsigned char* data);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标, 单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标, 单位为点。

int width

[in] 宽度(单位:点)。

int height

[in] 高度(单位:点)。

int mode

[in] 打印图片的模式。

模式	值
OVERWRITE	0
OR	1
XOR	2

unsigned char data*
[in] 二值化后的位图数据

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.11. TSPL_Image

此函数功能为打印指定的图片(支持 **bmp**、**jpg**、**gif** 等格式), 此函数适用于打印 **LOGO**。将指定路径的图片转化为位图数据发送给打印机并且打印。

`int TSPL_Image(void* hPrinter, int x, int y, int mode, const char* imgPath);`
`int TSPL_ImageW(void* hPrinter, int x, int y, int mode, const wchar_t* imgPathW);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标, 单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标, 单位为点。

int mode

[in] 打印图片的模式。

模式	值
OVERWRITE	0
OR	1
XOR	2

const char imgPath*

const wchar_t imgPathW*

[in] 位图文件完整路径。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.12. TSPL_Setup

此函数功能为打印机基本参数设置。

```
int TSPL_Setup(void* hPrinter, int printSpeed, int printDensity, int labelWidth, int labelHeight,
int labelType, int gapHeight, int offset);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int printSpeed

[in] 打印速度。

int printDensity

[in] 打印浓度(范围: 0- 15)。

int labelWidth

[in] 标签宽度(单位:mm)。

int labelHeight

[in] 设标签长度(单位:mm)。

int labelType

[in] 标签纸类型(0: 黑标/连续纸 1: 缝标/连续纸)。

int gapHeight

[in] 两张标签之间的间距, 如果设置为 0, 表示当前为连续纸(单位:mm)。

int offset

[in] 偏移位置(单位:mm)。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效

ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.13. TSPL_ClearBuffer

此函数功能为清除打印机内存缓存。执行打印数据前,请先清除打印机缓存。

```
int TSPL_ClearBuffer(void* hPrinter);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.14. TSPL_Box

此函数功能为绘制方框。

```
int TSPL_Box(void* hPrinter, int x, int y, int x_end, int y_end, int thickness = 1, int radius = 0);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int x_end

[in] 结束横坐标，单位为点。

int y_end

[in] 结束纵坐标，单位为点。

int thickness

[in] 线条粗细，单位为点。

int radius

[in] 指定是否有圆角，单位为点，默认为 0。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.15. TSPL_QrCode

此函数功能为打印二维码。

`int TSPL_QrCode(void* hPrinter, int x, int y, int width, int eccLevel, int mode, int rotation, int model, int mask, const char* data);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int width

[in] 二维码单元宽度，(范围：1- 10)。

int eccLevel

[in] 纠错级别。

纠错级别。	值
7%	0
15%	1

25%	2
30%	3

int mode

[in] 自动/手动编码(0:自动,1:手动)。

int rotation

[in] 旋转方向。

方向	值
不旋转	0
旋转 90 度	1
旋转 180 度	2
旋转 270 度	3

int model

[in] 二维码版本(0:基本版,1:强化版)。

int mask

[in] 掩码方式(范围: 0-8)。

const char data*

[in] 数据内容

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.16. TSPL_Text

此函数功能为打印文本。

`int TSPL_Text(void* hPrinter, int x, int y, const char* fontName, const char* content, int rotation = 0, int x_multiplication = 1, int y_multiplication = 1, int alignment = 0);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

const char fontName*

[in] 字体名称。

描述	值
normal	"0"
8x12	"1"
12x20	"2"
16x24	"3"
24x32	"4"
32x48	"5"
14x19	"6"
21x27	"7"
14x25	"8"
简体中文	"TSS24.BF2"

const char content*

[in] 数据内容

int rotation

[in] 旋转方向。

方向	值
不旋转	0
旋转 90 度	1
旋转 180 度	2
旋转 270 度	3

int x_multiplication

[in] 水平放大比率，有效参数: 1~10。

int y_multiplication

[in] 垂直放大比率，有效参数: 1~10。

int alignment

[in] 对齐模式。

对齐模式。	值
默认 (左对齐)	0
左对齐	1
居中对齐	2
右对齐	3

返回值:

错误代码	值	描述
------	---	----

ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.17. TSPL_Print

此函数功能为执行打印操作。

```
int TSPL_Print(void* hPrinter, int num, int copies);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int num

[in] 标签个数。

int copies

[in] 每个标签复印个数。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.18. TSPL_FormFeed

此函数功能为将纸张推送到下张标签的起始位置。

```
int TSPL_FormFeed(void* hPrinter);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.19. TSPL_SetTear

此函数功能为设置打印机剥离器工作模式。

int TSPL_SetTear(*void* hPrinter*, *int mode*);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int mode

[in] 剥离模式，0=关闭剥离功能；1=开启剥离功能。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.20. TSPL_SetRibbon

此函数功能为设置碳带工作模式。

int TSPL_SetRibbon(void* hPrinter, int mode);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int mode

[in] 碳带模式；0=关闭碳带状态；1=开启碳带状态。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.21. TSPL_GetRibbonState

此函数功能为获取当前打印机碳带状态

int TSPL_GetRibbonState(void* hPrinter, int* mode);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int mode*

[in,out] 碳带模式；0=关闭碳带状态；1=开启碳带状态。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.22. TSPL_Offset

此函数功能为定义打印机每个标签走纸额外指定长度。

```
int TSPL_Offset(void* hPrinter, int distance);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int distance

[in] 指定走纸长度(单位:mm)。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.23. TSPL_Direction

此函数功能为设置打印机打印方向。

```
int TSPL_Direction(void* hPrinter, int direction, int mirror);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int direction

[in] 定义打印机的打印方向(0-正向打印, 1-反向打印)。

int mirror

[in] 定义打印内容镜像, 0-正常; 1-镜像

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效

ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.24. TSPL_Feed

此函数功能为打印机送出规定长度的纸张，长度的数值单位为点。

int TSPL_Feed(void* hPrinter, int n);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int n

[in] 送纸长度 单位为点。有效参数: $\pm 1 \sim 9999$ ，负数时候会向后退纸。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.25. TSPL_Home

此函数功能为打印机送纸到起始位置。

int TSPL_Home(void* hPrinter);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.26. TSPL_Learn

此函数功能为打印机学习标签。

```
int TSPL_Learn(void* hPrinter);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.27. TSPL_GetSN

此函数功能为获取打印机 SN 序列号。

```
int TSPL_GetSN(void* hPrinter, char* snBuffer, int bufSize);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

char snBuffer*

[in,out] 用于获取序列号的缓存地址。

int bufSize

[in] 传入的缓存大小。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.28. TSPL_GetPrinterStatus

此函数功能为获取打印机的当前状态。

`int TSPL_GetPrinterStatus(void* hPrinter, unsigned int* printerStatus);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

unsigned int printerStatus*

[in,out] 打印机当前状态。

状态	值
正常	0
打印头被打开	1
卡纸	2
缺纸	4
缺碳带	8
打印暂停	16
打印中	32
上盖打开	64
其它错误	128

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效

ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.29. TSPL_SetCodePage

此函数功能为打印机设置代码页。

int TSPL_SetCodePage(void* hPrinter, const char* codepage);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

const char codepage*

[in] 对应 CODEPAGE 的名称或代码。

Code	Name	Code	Name	Code	Name	Code	Name
USA	USA	437	United States	1250	Central Europe	8859-1	Latin 1
BRI	British	737	Greek	1251	Cyrillic	8859-2	8859-2
GER	German	850	Multilingual	1252	Latin I	8859-3	Latin 3
FRE	French	851	Greek 1	1253	Greek	8859-4	Baltic
DAN	Danish	852	Slavic	1254	Turkish	8859-5	Cyrillic
ITA	Italian	855	Cyrillic	1255	Hebrew	8859-6	Arabic
SPA	Spanish	857	Turkish	1256	Arabic	8859-7	Greek
SWE	Swedish	860	Portuguese	1257	Baltic	8859-8	Hebrew
SWI	Swiss	861	Icelandic	1258	Vietnam	8859-9	Turkish
		862	Hebrew	932	Japanese Shift-JIS	8859-10	Latin 6
		863	Canadian/French	936	Simplified Chinese GBK	8859-15	Latin 9
		864	Arabic	949	Korean		
		865	Nordic	950	Traditional Chinese Big5		
		866	Russian	UTF-8	UTF 8		
		869	Greek 2				

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.30. TSPL_PDF417

此函数功能为打印 PDF417 二维码，部分机器支持。

int TSPL_PDF417(void* hPrinter, int x, int y, int width, int height, int rotation, const char* option, const char* data);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int width

[in] 宽度(单位:点)。

int height

[in] 高度(单位:点)。

int rotation

[in] 旋转方向。

方向	值
不旋转	0
旋转 90 度	1
旋转 180 度	2
旋转 270 度	3

const char option*

[in] 可选项(示例: E3,W2,H8)。

值	描述
P	数据压缩方式: 0:自动

	1:二进制模式
E	错误校验等级(0~8)
M	条码中心打印模式 0:该模式将打印在左上角对齐区域 1:将打印在中间区域
Ux,y,c	代码可读 x:可读字符指定的 x 坐标 y:可读字符指定的 y 坐标 c:每一行最大可读字符数
W	模块宽度 (2~9:dot)
H	小条码的高(4~99:dot)
R	最大行数
C	最大列数
T	是否截断 0:否 1:是
Lm	表示长度(1~2048)

const char data*

[in] 数据内容

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.31. TSPL_Block

此函数功能为打印段内容到标签中。

```
int TSPL_Block(void* hPrinter, int x, int y, int width, int height, const char* fontName, const char* content, int rotation = 0, int x_multiplication = 1, int y_multiplication = 1, int alignment = 0);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int width

[in] 段落宽度 (单位 点)。

int height

[in] 段落高度 (单位 点)。

const char fontName*

[in] 字体名称。

描述	值
normal	"0"
8x12	"1"
12x20	"2"
16x24	"3"
24x32	"4"
32x48	"5"
14x19	"6"
21x27	"7"
14x25	"8"
简体中文	"TSS24.BF2"

const char content*

[in] 数据内容

int rotation

[in] 旋转方向。

方向	值
不旋转	0
旋转 90 度	1
旋转 180 度	2
旋转 270 度	3

int x_multiplication

[in] 水平放大比率，有效参数: 1~10。

int y_multiplication

[in] 垂直放大比率，有效参数: 1~10。

int alignment

[in] 对齐模式。

对齐模式。	值
默认 (左对齐)	0
左对齐	1
居中对齐	2

右对齐	3
-----	---

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.32. TSPL_Reverse

将指定区域内打印内容反白, 即空白部分为黑色, 预打印部分为白色。

int TSPL_Reverse(void* hPrinter,int x,int y,int width,int height);

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标, 单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标, 单位为点。

int width

[in] 宽度(单位:点)。

int height

[in] 高度(单位:点)。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败, 句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.33. TSPL_GapDetect

此函数功能侦测纸张大小及间隙大小。

```
int TSPL_GapDetect(void* hPrinter, int x = 0, int y = 0);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 纸张高度 (单位 DOT)。

int y

[in] 间隙高度 (单位 DOT)。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.34. TSPL_Dmatrix

此函数功能为打印 Data Matrix 二维条码。

```
int TSPL_Dmatrix(void* hPrinter, int x, int y, int width, int height, const char* content, int blockSize = 0, int row = 10, int col = 10);
```

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int width

[in] 宽度(单位:点)。

int height

[in] 高度(单位:点)。

const char content*

[in] 数据内容

int blockSize

[in] 可选，模块大小。

int row

[in] 可选，行码，有效参数: 10~144。

int col

[in] 可选，栏码，有效参数: 10~144。

返回值:

错误代码	值	描述
ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码

5.35. TSPL_SetCutter

此函数功能为 设置切刀工作模式

`int TSPL_SetCutter(void* hPrinter, int mode);`

参数:

void hPrinter*

[in] 打印机对象句柄。

int x

[in] 起始横坐标，单位为点。

int y

[in] 起始纵坐标，单位为点。

int mode

[in] 切刀模式，0=关闭切刀功能；-1=打印任务结束后切纸；1-65535=打印多少张标签后切纸。

返回值:

错误代码	值	描述
------	---	----

ERROR_CM_SUCCESS	0	成功
ERROR_CM_INVALID_PARAMETER	-1	参数无效
ERROR_CM_INVALID_HANDLE	-2	失败，句柄无效
ERROR_CM_INSUFFICIENT_MEMORY	-4	申请内存失败
ERROR_IO_WRITE_FAILED	-9	写入数据失败
ERROR_IO_WRITE_TIMEOUT	-10	写入数据超时
其他值	其他值	系统返回的错误码